


BOTONERA AUDIO

1 PULSADOR: MSD-1B / 2 PULSADORES: MSD-2B
3 PULSADORES: MSD-3B / 4 PULSADORES: MSD-4B



KOCOM CO.,LTD.


KOCOM CO.,LTD.

www.kocom.com
Las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

MSD-1B/2B/3B/4B	O1202
-----------------	-------


COMPONENTES

Portero




Visitante presiona botón de llamada a la casa correspondiente.


INSTRUCCIONES DE MANEJO




Visitante
Presiona boton de llamada



Intercomunicador
Timbra



Levante el
auricular y se comunica
con el visitante



Para abrir la puerta
presione el boton
Abrir puerta