


PLACA AUDIO 1 PULSADOR


DS-4M

**KOCOM CO.,LTD.****KOCOM****KOCOM CO.,LTD.**www.kocom.com



Las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

DS-4M


O1202

NOMBRE DE CADA PARTE

Opción

**INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**

Presione el botón de llamada.



Levante el auricular y presionar el botón no. 1 para comunicarse con el visitante que está en la puerta.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN